

PLANCHA

CLASSIC COLLECTION



desde 1934

RECORD

MANUAL DE INSTRUCCIÓN



ESPECIFICACIONES:

Modelo: REC-CLPLR104

Potencia: 2000 W

Voltaje: 220 V / 60 Hz



Punta de precisión



Cuerpo de polipropileno



Base con recubrimiento antiadherente anticalcio



Sistema multifunción rociador y golpe de vapor



Función autolimpieza



Luces LED indicadoras de encendido y apagado

1. PARTES DEL PRODUCTO:

Antes de usar por primera vez el producto, recomendamos identificar todas las partes. Lea las instrucciones y medidas de seguridad con atención.



- 01. Entrada de agua
- 02. Perilla ajuste de vapor
- 03. Botón de rociador o golpe de vapor
- 04. Tapa superior
- 05. Manija
- 06. Protector de cable
- 07. Cobertura trasera
- 08. Led indicador de encendido
- 09. Tanque de agua
- 10. Regulador de temperatura
- 11. Botón de autolimpieza
- 12. Placa de aislamiento térmico
- 13. Base con recubrimiento antiadherente



Apago automático



Anticalcio



vapor variable



Base con recubrimiento antiadherente



Golpe de vapor



Antigoteo

2. FUNCIONAMIENTO:

ANTES DEL PRIMER USO

- 1.- Retire el material de empaque.
- 2.- Siga las instrucciones de cuidados y limpieza de este manual.
- 3.- Es normal que se produzca una pequeña cantidad de humo en el primer uso. Éste desaparecerá rápidamente.
- 4.- Al usar la función de vapor por primera vez, no apunte directamente a la ropa, porque podría haber algún residuo en los conductos de vapor.

LLENADO CON AGUA

- 1.- Se recomienda el uso de agua destilada.
- 2.- Asegúrese que el regulador de vapor y de temperatura se encuentren apagados.
- 3.- Mantenga la plancha verticalmente para que la entrada de llenado de agua esté en posición horizontal.
- 4.- Llenar con agua hasta que llegue al punto máximo indicado al costado de la plancha. Nunca sobrepasar ese punto.
- 5.- Tras llenar el depósito de agua, la plancha no debe inclinarse más de 90 grados.

AJUSTE DEL REGULADOR DE TEMPERATURA

- 1.- Revise siempre la etiqueta de cada prenda para ver las condiciones de planchado antes de trabajar.
- 2.- Si la prenda no posee instrucciones, revise la tabla a continuación.
- 3.- Si el tejido consiste en varios tipos de fibra, siempre debe seleccionar la temperatura que requiera el material de inferior condición.

Marca del Planchado	Clasificación Material	Control Temperatura	Botón Seco / Vapor
	Fibra artificial, Rayon, Nylon	Mínima Temperatura	
	Seda		
	Algodón	Máxima temperatura	

PLANCHADO A VAPOR

- 3.- Coloque la plancha en posición vertical y ajuste el regulador de temperatura al mínimo.
- 4.- Conecte la plancha y ajuste el regulador de temperatura al máximo. La luz se prenderá indicando que la temperatura se está incrementando.
- 5.- Cuando la luz piloto se apague, indicará que se ha alcanzado la temperatura requerida y la plancha estará lista para su uso.
- 6.- Durante el planchado la luz piloto se prenderá y apagará automáticamente indicando que la temperatura se mantiene (se puede seguir planchando durante este proceso).
- 7.- Gire el botón de control de vapor a la posición requerida. El vapor saldrá automáticamente tan pronto la plancha sea sujeta horizontalmente.

PLANCHADO EN SECO

- 1.- Para planchado sin vapor, siga las instrucciones de la sección planchado a vapor, pero sin presionar el botón que activa esta acción.
- 2.- Gire el regulador de temperatura al mínimo y el botón de control de vapor a "seco".
- 3.- Seleccione la temperatura deseada.
- 4.- Empiece el planchado cuando la luz se apague.
- 5.- Cuando la plancha llegue a la temperatura requerida la luz se apagará. Luego se prenderá y apagará indicando que la temperatura se mantiene.

ROCIADOR

- 1.- Presione el botón rociador para aplicar agua en las prendas si es necesario.
- 2.- Presione el botón rociador para activar el chorro. En algunos casos presione el botón dos o tres veces para que el chorro salga de manera suave por la boquilla.

Nota: Al usar la función del rociador, asegúrese que hay suficiente agua en el tanque, cuando use esta opción por primera vez deberá bombear varias veces hasta que salga el agua.

RÁFAGA DE VAPOR

- 1.- Presione el botón de expulsión de vapor para generar una ráfaga lo suficientemente poderosa para atravesar las telas y suavizar las más difíciles arrugas. Espere durante algunos segundos antes de presionar de nuevo.
- 2.- Al presionar el botón de vapor en intervalos también se puede planchar verticalmente (cortinas, prendas colgadas, etc)

Nota: La función de vapor sólo se puede usar a altas temperaturas. Detener la emisión cuando la luz piloto se prenda. Planchar de nuevo cuando ésta se apague.

AUTOLIMPIEZA

La auto-limpieza sirve para limpiar el interior de la base, la eliminación de impurezas. Se recomienda usarlo cada 10-15 días al finalizar el ciclo de planchado.

- Ajuste el regulador de vapor girando la perilla a la posición O (sin vapor).
- Llene el tanque de agua hasta el nivel máximo.
- Ajuste el dial de control de temperatura al máximo y espere a que el piloto se apague.
- Presione el botón de auto-limpieza hasta que el vapor de agua hirviendo salga con las impurezas.
- Cuando la base haya enfriado, limpiar con un paño húmedo.
- No use productos abrasivos

3. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAJE:

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA BASE O SUELA

- 1.- Desenchufe su plancha antes de limpiarla y asegúrese que se encuentre lo suficientemente fría.
- 2.- Limpie la base con un paño suave y húmedo.
- 3.- No use productos abrasivos.

PARA GUARDAR EL PRODUCTO

- 1.- Posicione el sistema selector de temperatura en la posición apagada y el botón de vapor en la posición sin vapor.
- 2.- Desconecte la plancha.
- 3.- Retire el agua sobrante en el depósito.
- 4.- Espere hasta que la plancha esté completamente fría.
- 5.- Enrolle el cable y fije el enchufe bajo el cable.
- 6.- Guarde la plancha a vapor siempre en vertical, apoyada sobre su base trasera.

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

IMPORTANTE

Lea el manual de instrucciones antes de usar este producto. Esta plancha ha sido fabricada para uso doméstico exclusivamente.

Antes de conectar el producto al tomacorriente, asegúrese que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en la plancha: 220 V.

- 1.- Desembale el producto completamente, verificando su perfecto estado y funcionamiento. Este producto está concebido para ser usado por adultos.

- 2.- Este producto solo debe ser utilizado para los propósitos descritos en este manual.
- 3.- Antes de usar por primera vez, retire todos los adhesivos y el plástico protector de la base, si lo hubiera.
- 4.- Limpie la base con un paño suave.
- 5.- En el primer uso del producto es normal que salga un poco de humo, debido al quemado del exceso de lubricación en las partes internas. Poco después el humo cesará.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables. En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



**SERVICIO TÉCNICO
Y VENTA DE REPUESTOS**
CENSEL 561-6090 / 528-0797

www.record.com.pe | servicioalcliente@record.com.pe
Servicio al cliente: 0800-29430 | (511) 618-4100
Importado por WWK COMERCIAL S.A.C.
Av. Los Frutales 298 Ate, Lima - Perú.
R.U.C.: 20606152931 Origen: China.



Record Perú | Record_pe | RecordPeru | record.peru