COCINA DE INDUCCIÓN

desde 1934 RECORD

ULTRA SLIM 40 MM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GARANTÍA 2 AÑOS CALIDAD Y RESPALDO

ESPECIFICACIONES:
Item No: REC - COINNE102
Potencia: 2000 W
Voltaje: 220- 240 V/ 50 Hz
Temperatura: 60 °C - 240 °C

Potencia de 2000 W

Cubierta de vitrocerámica

Sensor de temperatura

Regulador de potencia

1. PARTES DEL PRODUCTO

Antes de usar por primera vez el producto, recomendamos identificar todas las partes. Lea las instrucciones y medidas de seguridad con atención.

01. Placa de vitrocerámica.

02. Sensor de transmisión de potencia.

03. Panel de control.

04. Carcasa superior.

05. Carcasa inferior.

06. Ventilador.

07. Topes antideslizantes.

08. Cable de corriente.

2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este modelo tiene 10 niveles de ajuste de potencia y temperatura, 1 pantalla LED digital de 4 dígitos fácil de operar. Este producto es de uso doméstico.

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO)	**1.** Coloque el utensilio compatible en el centro de la placa superior. **2.** Enchufe la cocina de inducción y escuchará un pitido y se encenderá la luz roja en la tecla **ON/OFF.** **3.** Luego presione la tecla **ON/OFF** y en la pantalla LED se visualizará la siguiente señal **¨.....¨**. **Nota:** La cocina de inducción se apagará automáticamente si se coloca un utensilio no compatible. Y si no se coloca un utensilio, la cocina emitirá un pitido y se apagará en 30 segundos.
FUNCTION (FUNCIÓN)	**1.** Presione la tecla **ON/OFF**. **2.** Presione la tecla **FUNCTION** y automáticamente se activará la función **HOTPOT** y en la pantalla indicará 1300 W (potencia predeterminada). **3.** Luego seleccione la función (SIMMER, FRY, SOUP, BOIL, STEAM) presionando la tecla **FUNCTION** y se encenderá la luz LED en la función requerida.
TIME /PRESET (TEMPORIZADOR)	Esta función permite programar el tiempo de encendido o apagado de la cocina: **Para programar encendido:** • Presione la tecla **TIMER/PRESET.** • Programe el tiempo presionando la tecla **¨-¨** para aumentar 1 hora o la tecla **¨+¨** para aumentar un minuto. • Luego seleccione la función de cocción a emplear, presionando la tecla **FUNCTION.** **Para programar apagado:** • Presione **ON/OFF.** • Seleccione la función de cocción a emplear, presionando la tecla **FUNCTION.** • Presione la tecla **TIMER/PRESET.** • Programe el tiempo presionando la tecla **¨-¨** para aumentar 1 hora o la tecla **¨+¨** para aumentar un minuto.

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
HOTPOT (COCCIÓN A TEMPERATURA BAJA)	**1.** Presione la tecla **ON/OFF**, luego presione la tecla **FUNCTION** hasta que en la pantalla indique **HOTPOT.** **2.** Activada la función **HOTPOT** aparecerá en la pantalla la potencia predeterminada 1300 W. Para regular la potencia presione la tecla **"-"** o **"+"**. La potencia se puede regular de 120 a 2000 W (120, 400, 800, 1000, 1200, 1300, 1500, 1600, 1800, 2000). **3.** Las teclas **MIN, MEDIUM, MAX** permiten elegir el nivel de potencia directamente. La tecla **MIN** es 120 W, la tecla **MEDIUM** es 1300 W y la Tecla **MAX** (2000 W).
SIMMER (COCCIÓN A TEMPERATURA ALTA)	**1.** Presione la tecla **ON/OFF.** **2.** Luego presione la tecla **FUNCTION** hasta que se active la luz LED en la función **SIMMER** y en la pantalla indique 400 W (potencia predeterminada). **Nota:** En caso requiera configurar el tiempo de cocción durante esta función presione la tecla **TIMER/PRESET** y programe el tiempo de 0:01 (un minuto) a 3:00 (tres horas).
FRY (FREIR)	**1.** Presione la tecla **ON/OFF.** **2.** Luego presione la tecla **FUNCTION** hasta que se active la luz LED en la función **FRY** y en la pantalla indique 240 °C (temperatura predeterminada). **3.** Para regular la temperatura presione la tecla **¨-¨** o **¨+¨**. También puede regularlo directamente presionando las teclas **MIN** (60 °C), **MEDIUM** (160 °C), **MAX** (240 °C). **Nota:** En caso requiera configurar el tiempo de cocción durante esta función presione la tecla **TIMER/PRESET** y programe el tiempo de 0:01 (un minuto) a 3:00 (tres horas).
SOUP (RÁPIDA TRANSMISIÓN DE CALOR)	**1.** Presione la tecla **ON/OFF.** **2.** Luego presione la tecla **FUNCTION** hasta que se active la luz LED en la función **SOUP** y en la pantalla indique 2:00 horas (tiempo predeterminado). **Nota:** En caso requiera configurar el tiempo de cocción durante esta función presione la tecla **TIMER/PRESET** antes de los 5 primeros minutos y programe el tiempo de 1:00 a 3:00 horas.
STEAM (VAPOR)	**1.** Presione la tecla **ON/OFF.** **2.** Luego presione la tecla **FUNCTION** hasta que se active la luz LED en la función **STEAM** y en la pantalla indica temporizador en cuenta regresiva 0:30 (treinta minutos). **Nota:** En caso requiera configurar el tiempo de cocción durante esta función presione la tecla **TIMER/PRESET** y programe el tiempo de 0:10 (diez minutos) a 1:00 (una hora).
BOIL (HERVIR)	**1.** Presione la tecla **ON/OFF.** **2.** Luego presione la tecla **FUNCTION** hasta que se active la luz LED en la función **SOUP** y en la pantalla indique A1. **3.** En esta función no puede programarse la temperatura, potencia ni tiempo.

NOTAS ADICIONALES:

1. Utilizar utensilios con diámetro de base de 12 a 22 cm.
2. Material de utensilios compatibles con la cocina: acero inoxidable con base de inducción, acero esmaltado, aluminio fundido con base de inducción.
3. No compatibles: vidrio, porcelana, cobre y aluminio.

3. MANTENIMIENTO

- Después de cada uso, limpie la cocina de inducción.
- Desconecte el enchufe y espere que la cocina se enfríe.
- Utilice un paño húmedo con detergente líquido. No utilice solventes, cepillo o polvo para limpiar la cocina.
- Evite el derrame de líquidos sobre la cocina, esto podría afectar su funcionamiento.
- Para eliminar el polvo del suministro y salida de aire, utilice una aspiradora manual.

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese que la energía usada corresponde con la indicada en el producto: 220 V.
  ¡ADVERTENCIA! Si la superficie está agrietada, apague el producto para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- Use el producto sobre una superficie estable, uniforme y con suficiente espacio alrededor del área de cocción (mantener una distancia mínima de 5 a 10 cm a las paredes u otros artículos). No utilice el producto sobre una superficie metálica.
- Nunca use el producto sobre materiales de baja resistencia al calor (alfombra, vinilo, plásticos, etc).
- No conecte el producto a un enchufe donde se encuentren conectados otros dispositivos electrónicos.
- No use el producto cerca de una llama abierta o lugares húmedos.
- No bloquee la entrada o salida de aire.
- No desconecte el cable de alimentación inmediatamente después de cocinar. Se necesitan 15 segundos como mínimo para enfriar la unidad. **¡Precaución!** La superficie permanecerá caliente durante un período de tiempo después del uso **¡NO TOCAR!**
- Si la temperatura de la placa de vidrio es superior a 50 °C, se encenderá el indicador **CALIENTE. ¡NO TOQUE LA PLACA DE VIDRIO!**
- No traslade el producto cuando el utensilio esté sobre ella.
- No coloque objetos metálicos como: cuchillos, tenedores, cucharas, tapas, pinzas, tenedores u otros; en la superficie superior o debajo del producto.
- El producto puede afectar a los elementos que funcionen con campos magnéticos como: radios, televisores, microondas y tarjetas de crédito.
- El producto no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o control remoto separado del sistema.
- La limpieza y el mantenimiento del producto solo debe ser realizada por personas adultas.
- Este producto no debe ser usado por niños, personas con capacidades mentales y físicas reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión por una persona responsable de su seguridad.
- Por razones de seguridad el reemplazo de las piezas o su reparación, solo debe realizarlo personal técnico autorizado.
- No use el producto si el cable o enchufe se encuentra averiado o presenta un problema de funcionamiento. Acuda al centro de servicio autorizado por la marca.
- Si la cocina de inducción permanece inoperativa por al menos 120 minutos después de haberla usado, esta se detendrá automáticamente.

5. LISTA DE CÓDIGOS DE ERROR

CÓDIGO DE ERROR	CAUSA	SOLUCIÓN
La cocina está en modo de espera, pero la pantalla LED muestra "------" y la unidad suena" dee, dee, ..."	**1)** Está utilizando los utensilios de cocina sin el fondo de magnetismo o el diámetro del utensilio es inferior a 12 cm. Utilice los utensilios de cocina con base magnética y plana, como los utensilios de cocina de aluminio fundido, los utensilios de cocina con una base de acero inoxidable 18/0. Y todos los utensilios de cocina con una base cuyo diámetro es de 12 a 22 cm. El dispositivo entrará en modo de espera después de 10 segundos sin los utensilios de cocina adecuados. Presione el botón **ON** para reiniciar la unidad. **2)** Después de presionar el botón **ON**, presione la tecla **FUNCTION** para encender la unidad.	Presionar el botón **ON** para reiniciar la cocina después de colocar los utensilios de cocina correctos.
E1	El voltaje es inferior a 100 V.	Por favor, compruebe la fuente de alimentación. Encender después de que la fuente de alimentación vuelva a la normalidad.
E2	El voltaje es superior a 275 V.	
E3	El sensor IGBT está en circuito abierto o cortocircuito.	Póngase en contacto con el área de servicio al cliente.
E4	El sensor debajo de la placa superior está dañado.	
E5	El sensor debajo de la placa superior ha sufrido un cortocircuito.	
E6	La temperatura es más de 240.	Después que la unidad se haya enfriado al menos 30 minutos, presione la tecla **ON / OFF** para reiniciar la unidad.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables. En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

Reciclaje de productos eléctricos.
Deseche el embalaje de manera responsable.
Coloque el envase dentro de la caja y guárdelo o deséchelo de manera segura.

www.record.com.pe | servicioalcliente@record.com.pe
Servicio al cliente: 0800-29430 | (511) 618-4100
Importado por WWK COMERCIAL S.A.C.
Av. Los Frutales 298 Ate, Lima - Perú.
R.U.C.: 20606152931 Origen: China.

Record Perú | Record_pe | RecordPeru | record.peru